AU SERVICE DU MONDE RURAL

Tel :03.22.87.12.47
Fax :03.22.78.44.93
E-Mail : amjacquemin@orange.fr
E-Mail : pgradelet@orange.fr

Mode d'emploi du Monte-roues ALTRAC

Démontage d'une roue sur un tracteur ou sur un engin agricole :

- S 'assurer que le tracteur soit bien stabilisé sur son cric
- Desserrer les écrous du tracteur et les retirer sauf deux encore à moitié serrer.
- Installer la sangle de couleur bleu environ au 2/3 de la roue en question.
- Afin de prendre la roue en bout de l'ALTRAC, avancer les deux supports verticaux à rouleaux en laissant approximativement la taille du pneu.
- Mettre en place l'ALTRAC face à la roue.
- Tourner la roue gauche de l'ALTRAC à 90°, puis régler le bâti en fonction du diamètre de la roue à prendre.
- Remettre la roue gauche en position initiale et approcher le monte-roues au plus près de la roue à prendre
- Tourner les deux roues du Monte-roues à 90°
- Vérifier que le cric à crémaillère soit à son niveau le plus bas
- Affiner la largeur du bâti jusqu'au moment ou le pneu touche les rouleaux du bas.
- Accrocher la sangle du treuil auto freiné sur la sangle bleue

AU SERVICE DU MONDE RURAL

Tel :03.22.87.12.47
Fax :03.22.78.44.93
E-Mail : amjacquemin@orange.fr
E-Mail : pgradelet@orange.fr

- Re-vérifier que le tracteur est toujours bien stable. Retirer les deux derniers goujons

- actionner le treuil auto freiné jusqu'au moment ou la roue touche les rouleaux du bas

- vous êtes prêt pour soulever et retirer la roue a l'aide du cric à crémaillère .

- Remettre les deux roues de l'ALTRAC en position initiale.

- Retirer la roue du tracteur.

Montage d'une roue sur un tracteur ou sur un engin agricole :

- idem que ci-dessus dans le sens inverse

- approcher la roue du moyeu du tracteur

- lever la roue à l'aide du cric à crémaillère

- tourner la roue pour être en face des goujons

- pour affiner le réglage au niveau des goujons, vous pouvez utiliser le levier rouge.

- mettre les écrous.

A voir petite vidéo sur notre site : www.roues-alco.com